# Teclados Thinline serie Icon modelos 7360/7363

## Descripción

Los teclados iconos Serie Icon DMP Thinline<sup>™</sup> le ofrecen características y funcionalidades flexibles con estilo y diseño moderno y elegante. Teclados Series 7300 proporcionan un fácil \_\_\_\_\_

entendimiento con su exhibición de Iconos para asistir al usuario en armar, desarmar y ejecutar otras funciones estándares en el sistema. Los iconos proporcionan un inmediato reconocimiento de cualquier alarma y estado en el sistema.

Modelo 7360 proporciona tres llaves de pánico de 2-botones, teclado retroiluminado que facilita una mejor visión con bocina interna. El logo thinline tambien cuenta con retroiluminacion.

## Lector de Tarjetas

Modelo 7363 también proporciona un lector de proximidad incorporado, diseñado para leer tarjetas de proximidad estándares HID. Cuando una tarjeta de proximidad se presenta al lector interno, se escuchará un tono audible para proporcionar el reconocimiento de la tarjeta leída.



Teclados Thinline serie Icon

#### Compatibilidad Tarjetas de Proximidad

Los teclados de DMP con lectores integrados de proximidad son compatibles con la mayoría de tarjetas estándares de 125Khz disponibles por HID y todas las tarjetas de proximidad de DMP. Los teclados de DMP no son compatibles con los tarjetas de iClass u otras tarjetas NO-HID. Hay tarjetas en venta con formatos propios o personalizados por HID que no son compatibles con los teclados de proximidad de DMP. Por lo tanto, al usar las tarjetas HID que no se han comprado directamente por DMP, pruebe a fondo la compatibilidad antes de su instalación. DMP no garantiza compatibilidad con tarjetas no adquiridas en DMP.

## Instalación del Teclado

Todos los teclados de DMP son diseñados para ser instalados fácilmente en cualquier caja cuadrada de 4" pulgadas, caja de interruptor de 3 cuadrillas, cajas DMP 695 y 696, o superficies planas. Ver figura 1, donde se muestran las localizaciones de los orificios de montaje de la base del teclado.

## **Removiendo la Cubierta**

La cubierta del teclado se compone de dos piezas: el frente, que contiene los componentes electrónicos del teclado y la base. Utilice los pasos siguientes para separar el frente de la base del teclado.

1. Inserte un destornillador plano en una de las ranuras en la parte inferior del teclado y levante suavemente el destornillador hacia usted mientras que separa las dos partes. Repetición con la otra ranura.

2. Con cuidado, separe el frente de la base y poner los mismos a un lado.

## Arnés de Cableado

Figura 1 muestra la asignación del arnés de cableado. Observe los colores de cable al conectar al lazo de teclado la conexión de colores rojo, amarillo, verde y negro. Al conectar cables directamente al panel utilice las terminales, conectando el rojo a la terminal 7 del panel, el amarillo a la terminal 8, el verde a la terminal 9 y el negro a la terminal 10. Los teclados 7360 y 7363 proveen un arnés de 4 cables para la conexión al lazo teclado al panel. Puesto que los teclados series de 7300 funcionan en conjunto en el lazo de teclados utilizando la misma dirección, no es opcional el cambio de dirección.



Figura 1: Base teclado con arnés conexíon





# Fuente de Alimentación Adicional

Si el consumo actual para todos los teclados excede la salida del panel, proporcione la corriente adicional agregando una fuente potencia auxiliar modelo 505-12. Conecte todos los cables de tierra de color negro de los teclados en la terminal negativa de la fuente de alimentación. Conecte un cable puente entre la terminal negativa de la fuente de alimentación a la terminal de tierra común del panel. Conecte todos los cables rojos de energía del teclado (+12 VDC) a la terminal positiva de la fuente de alimentación. NO CONECTE la terminal positiva de la fuente de alimentación con ninguna terminal del panel. Refiera a la guía de la instalación de la fuente de alimentación 505-12 (LT-0453) para más información.

# **Opciones Teclas de Pánico**

## Llaves de Pánico 2-Botones

Todos los teclados ofrecen una función de llaves de pánico que permite que los usuarios envíen informes del pánico, emergencia o de fuego a la estación central.

Para utilizar las llaves de pánico, active las funciones en el menú del usuario del teclado. Vea las opciones de programación del teclado más adelante en este documento. Instale las etiquetas proveídas de los iconos debajo de la fila superior de llaves selectas según las indicaciones de la figura 2.



Figura 2: Colocación Etiquetas Llaves de Panico

Presione y mantenga oprimida las dos llaves selectas por dos segundos hasta

que una señal sonora del teclado se escuche. A la señal sonora, el panel envía las siguientes señales referidas a las zonas a la estación central. Nota: los teclados 7300 envían la dirección 8 por defecto en alarmas de pánico.

Policía (las dos llaves selectas lado izquierdo) - zona 19

Emergencia Médica (las dos llaves selectas del centro) - zona 29

Fuego (las dos llaves selectas lado derecho) - zona 39

# Operación de Bocina Interna

Todos los teclados emiten un tono suave al presionar las teclas, durante retardos de entrada y alertas de sistema. La bocina también proporciona tonos distintos en Alarma, Incendio, zonas de monitoreo y preavisos. Los teclados proveen preavisos audibles al ser activada la alarma desplegando las zonas que fueron activadas.

# Retroiluminación

Los teclados Serie Icon DMP Thinline<sup>™</sup> el logo y el teclado se iluminan al ser presionada cualquier tecla. Durante una condición de alarmar, el teclado y el logo se iluminan en color rojo. Cuando las condiciones de alarma son restablecidas, el color rojo cambia a verde y regresa a su condición normal de brillo previamente seleccionado en el teclado.

# **Opciones Usuario Final**

Todos los modelos proveen 3 ajustes en el teclado que el usuario final puede utilizar leyendo Opciones de Menú de Usuario. Presionar y mantener oprimidas la flecha de retroceso  $\leftarrow$  y CMD (Comando) por 2 segundos para acceder a opciones de usuario. Utilice la tecla de COMMANDO para mostrar la siguiente opción en la pantalla u oprima la flecha de retroceso para salir del menú de las Opciones de Usuario.



# Brillo de Teclado (b 8)

Seleccionando nivel brillo de la pantalla del teclado LCD de teclas y logo, el brillo puede ser seleccionado desde el rango de apagado (0) a máximo (8). Carácter lado izquierdo de la pantalla b (brillo) indica la opción de brillo y Dígito lado derecho determina el nivel de brillo. Si el nivel de brillo es bajo al oprimir una llave el nivel de brillo subirá al máximo. Si ninguna llave es oprimida y la bocina no es accionada en 30 segundos, la selección de brillo por el usuario será asignada. El ejemplo muestra Brillo 8 (máximo).



## Tono Bocina Interna (S 5)

Seleccionando el tono de bocina interna desde el rango de apagado (0) a máximo (8). Carácter lado izquierdo de pantalla S (Tono) indica la opción del tono de bocina y Dígito lado derecho determina el nivel de tono. El ejemplo muestra 5.

## Nivel Volumen Interno (L 8)

Seleccionando el nivel de volumen de tono bocina interna al oprimir una llave y retardo entrada desde el rango de apagado (0) a máximo (8). Carácter lado izquierdo de la pantalla L (Nivel) indica la opción de nivel de volumen y Dígito lado derecho determina el nivel de volumen. En condiciones de alarma o de problema el volumen será el máximo. El ejemplo muestra 8.



Versión Software (100)

La pantalla LCD muestra con los 3 dígitos la versión del Teclado. El ejemplo muestra versión 100.

## Modelo Teclado

La pantalla LCD muestra el número de modelo de teclado. (60) Teclado Modelo 7360

(63) Teclado Modelo 7363 con lector de proximidad integrada

# Menú Opciones Instalación

Todos los modelos de Teclado proveen opciones de menú diagnóstico, proporcionando al instalador o al técnico de servicios la configuración y pruebas del teclado. Puesto que todos los teclados Serie 7300 operan en el mismo lazo de teclados y comparten la misma dirección, no hay dirección asignada.

#### Acceso Opciones Instalación

Las Opciones de Instalación en el menú puede ser accesadas únicamente desde Menú Opciones de Usuario. Cuando la pantalla muestre la Versión de Software o Modelo Teclado, oprima las llaves 3577 (INST) y oprimir CMD (Comando).

## Programando Opciones Teclado



#### Llave Pánico (P 0)

Utilice esta opción para configurar las dos llaves superiores Izquierdas para 2 botones de Pánico. La pantalla mostrará la selección de pánico. Carácter lado izquierdo de pantalla P indica Pánico y Dígito lado derecho determina si es habilitado. Para habilitar llaves de Pánico oprimir el número de llave. Alternar entre uno (1) y cero (0) en la pantalla. Cero (0) debilita la opción. De fábrica es 0.



#### Llave Emergencia (E 0)

Utilice esta opción para configurar las dos llaves superiores Medias para 2 botones en Emergencia. La pantalla mostrará la selección de emergencia. Carácter lado izquierdo de pantalla E indica Emergencia y Dígito lado derecho determina si es habilitado. Para habilitar llaves de Emergencia oprimir el número de llave. Alternar entre uno (1) y cero (0) en la pantalla. Cero (0) debilita la opción. De fábrica es 0.



## Llave Fuego (F 0)

Utilice esta opción para configurar las dos llaves superiores Derecha para 2 botones en Fuego. La pantalla mostrará la selección de fuego. Carácter lado izquierdo de pantalla F indica Fuego y Dígito lado derecho determina si es habilitado. Para habilitar llaves de Fuego oprimir el número de llave. Alternar entre uno (1) y cero (0) en la pantalla. Cero (0) debilita la opción. De fábrica es 0.



#### Número Dígitos Código Usuario (U 4) y Tarjetas de Proximidad (7363)

Teclados modelo 7363 convertirán las tarjetas de proximidad a cuatro, cinco o seis dígitos para ser enviados al panel de control. Ingrese el número de dígitos que serán utilizados por el usuario en el panel. Carácter lado izquierdo de pantalla U indica el Código Usuario y Dígito lado derecho determina dígitos a utilizar. De fábrica es 4 apropiado para paneles XRSuper6, XR20 y XR40. Cuando es utilizada la tarjeta proximidad para código de usuario, los dígitos son identificados y leídos de izquierda a derecha. Cuando cuatro dígitos son seleccionados, solamente los primeros cuatro dígitos de la tarjeta de proximidad son leídos.

## **Diagnósticos Teclado**

#### Prueba de Segmentos del LCD

En el inicio del diagnóstico, el teclado es retroiluminado al máximo brillo y todos los iconos se encenderán, después destellan apagándose como grupo.

El teclado se alterna entre estos dos estados por aproximadamente dos minutos. Presione la flecha retroceso para volver a la opción de llaves de pánico. Presione CMD (COMANDO) para continuar en cualquier momento a la prueba siguiente.

#### Probando Llaves Individuales y la Tarjeta Proximidad

Cuando se presiona una llave superior la correspondiente opción se exhibe, CANCEL (CANCELAR), BYPASS (BLOQUEO), EXTEND (EXTENDER), O VERIFY (VERIFICAR). Cuando se presionan las llaves 0-9, el número de la llave seleccionada se exhibe en la pantalla de 3 dígitos. Si una tarjeta de proximidad se presenta durante la prueba, el teclado dará un tono (beep) de lectura de la misma.

#### Salir Opciones Instalador

Presione la tecla de CMD (COMANDO) para terminar opciones del instalador. Presione la llave de flecha retroceso para volver a la prueba de los segmentos del LCD.

# **Especificaciones del Cableado**

Al planear una instalación del lazo de teclado, tenga presente las siguientes especificaciones:

1. DMP recomienda usar el cable calibre 18 o 22 sin blindaje para todo el Lazo de teclado y circuitos del LX-Bus. No utilice par torcido o cable blindado para los circuitos de datos del LX-Bus y del lazo de teclado. Para mantener la integridad de la potencia auxiliar al usar el cable calibre 22 no exceda 152 metros (500 pies). Al usar el cable calibre 18 no exceda 304 metros (1.000 pies).

Instale una fuente de alimentación adicional para aumentar la distancia del cable o para agregar más dispositivos.

2. La distancia máxima para cualquier circuito (longitud del alambre) es 762 metros (2.500 pies) sin importar el calibre del cable. Esta distancia puede estar formada por un cable largo o ramas múltiples en todo el cableado no excediendo la suma máxima de 762 metros (2.500 pies). Mientras que la distancia del cable del panel aumenta, el voltaje de C.D. en el cable disminuye.

3. Máximo número de 40 dispositivos por circuito a 762 metros (2.500 pies).

Nota: Cada panel permite un número específico de teclados supervisados. Sin embargo, los teclados de Serie 7300 funcionan juntos en una dirección única en modo Sin Supervisión.

4. La caída de voltaje máxima entre el panel (o la fuente de la potencia auxiliar) y cualquier dispositivo es 2.0 VDC. Si el voltaje en cualquier dispositivo es menos que el nivel requerido, agregue una fuente de la potencia auxiliar en el extremo del circuito. Cuando el voltaje es demasiado bajo, los dispositivos no pueden funcionar correctamente.

Refiera a la nota del uso del cableado del LX-Bus al Lazo del teclado (LT-2031) para más información. También vea la hoja de la instalación del módulo 710/710F (LT-0310).

## Información de la FCC

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está conforme a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

Los cambios o las modificaciones realizadas por el usuario y no expresamente aprobados por el partido responsable de conformidad podrían anular la autoridad del usuario en el funcionamiento del equipo.

NOTA: Este equipo se ha probado y se ha encontrado para conformarse con los límites para un dispositivo digital de la clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar la protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, las aplicaciones y pueden irradiar energía de la radiofrecuencia y, si no están instaladas y utilizados de acuerdo con las instrucciones, pueden causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que una interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la radio y/o la recepción de televisión, que puede ser determinada apagando y prendiendo el equipo, se sugiere al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o gire la antena de recepción.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo en un enchufe o en un circuito diferente con las cuales el receptor esté conectado.

- Consulte al distribuidor o al técnico experimentado de radio/TV para la ayuda.

Voltaje de funcionamiento 12 VDC   Consumo actual 7360 Estado normal 60mA   Alarma 67mA 7363 Estado normal 73mA   Alarma 80mA Dimensiones Thinline 7" W x 5.25" H x 0.5" D   Compatibilidad XRSuper6, XR20 y XR40 Command Processor™ Paneles usando la versión 306 o mayor.   Accesorios Tarjetas Proximidad uso modelo 7363 1306P DMP Prox Patch™ 1306PW Prox Patch™ 26-Bit   1326 ProxCard II® 1346 ProxKey II® Dispositivo Accesos 1386 ISOProx II®		Registro 695 Registro Conduit Teclado 696 Registro Teclado 777 Cubierta protectora de teclado <b>Certificado</b> California State Fire Marshall (CSFM) ANSI/SIA CP-01 Reducción de las Falsas Alarmas ANSI/UL 1610 Asalto o Robo con Notificación a Estación Central ANSI/UL 609 Asalto o Robo con Señalización Local ANSI/UL 1076 Asalto o Robo Propietario ANSI/UL 1076 Asalto o Robo Conectado a Policía ANSI/UL 1023 Asalto o Robo Residencial ANSI/UL 985 Aviso de Incendio Residencial Identificación de la parte 15 de la FCC: CCKPC0086 Identificación de Canadá de la industria: 5251A-PC0086
	800-641-4282	INTRUSION • FIRE • ACCESS • NETWORKS
	www.dmp.com	2500 North Partnership Boulevard
	Made in the USA	Springfield, Missouri 65803-8877