



Rate Plan Overview

<i>RATE PLAN</i>	<i>PRIMARY PATH</i>	<i>DATA CAP (Kb)</i>	<i>DAILY TEST</i>	<i>O/C REPORTS</i>	<i>CHECK-IN COMPATIBLE</i>	<i>DOOR ACCESS³</i>	<i>PANIC TEST³</i>
<i>Backup</i>	N	Flat Rate	Y	Y	N	N/A	N/A
<i>CellComSL</i>	Y	Flat Rate	Y	Y	N	N/A	N/A
<i>XTL</i>	Y	Flat Rate	Y	Y	N	N/A	N/A
<i>XT</i>	Y	Flat Rate	Y	Y	N	N/A	N/A
<i>XR</i>	Y	Flat Rate	Y	Y	N	N	N
<i>Fire</i>	Y	Flat Rate	Y	Y (8 Areas)	58 Min	Y	Y
<i>406</i>	Y	50 Kb	Y	N	N	N	N
<i>408</i>	Y	200 Kb	Y	Y (4 Areas)	60 Min	Y ²	Y ²
<i>416</i>	Y	1000 Kb	Y	Y (8 Areas)	5 Min	Y ²	Y ²
<i>425</i>	Y	2000 Kb	Y	N	3 Min	Y ²	Y ²

¹ A backup path will only be used when the primary path is unable to connect.

² Some setting combinations may require a higher tier plan to avoid overages.

³ These options refer to reports in communication programming and do not reflect panel capabilities.