

XT30/XT50 HOJA PROGRAMACIÓN

Nombre _____ Numero _____ Fecha _____
 Dirección _____ Ciudad _____ Edo. _____ C.P. _____

COMUNICACIONES

Numero Cuenta _ _ _ _ _ (1 a 65,535)
 Retardo Transmisión _ _ _ (0, 15 a 45 seg., fábrica =30)
 Tipo Comunicación: **DD** CID RED CEL NING
 Respaldo Dialer **NO** SI
 Respaldo Cel **NO** SI
 Tiempo Prueba _ _ : _ _ AM PM
 Prueba Días Red _ _ _ (0 a 60 días, fábrica=1)
 Prueba Días Dialer _ _ _ (0 a 60 días, fábrica=1)
 Pruebas Días Cel _ _ _ (0 a 60 días, fábrica=1)
 Registros Minutos _ _ _ (0, o 15 a 240 min.)
 Falla Minutos _ _ _ (0, o 15 a 240 min.)
 Envío Problema Com NO **SI**
 Primario GPRS APN _ _ _ _ _

Secundario GPRS APN _ _ _ _ _

Programación Receptor 1:

Reporte Alarmas NO **SI**
 Spv/Problema NO **SI**
 A/C y Usuarios NO **SI**
 Reporte Pruebas NO **SI**
 Teléfono Primario #: _ _ _ _ _
 Teléfono Secundario#: _ _ _ _ _

Dirección Primaria IP _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Puerto IP Primario _ _ _ _ _
 Dirección Sec. IP _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Puerto IP Secundario _ _ _ _ _

Programación Receptor 2:

Reporte Alarmas **NO** SI
 Spv/Problema **NO** SI
 A/C y Usuarios **NO** SI
 Reporte Pruebas **NO** SI
 Teléfono Primario #: _ _ _ _ _
 Teléfono Secundario#: _ _ _ _ _

Dirección Primaria IP _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Puerto IP Primario _ _ _ _ _
 Dirección Sec. IP _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Puerto IP Secundario _ _ _ _ _

OPCIONES RED

DHCP NO **SI**
 Dirección IP Local _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Dirección Pta. Enlace _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Sub-Mascara _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Servidor DNS _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
 Puerto Programación _ _ _ _ _

CONFIGURACIÓN MENSAJES

Habilitar Mensajes **NO** SI
 Nombre Sistema _ _ _ _ _
 Destino 1 _ _ _ _ _
 Destino 1 Num. Usuario _ _ _
 Destino 2 _ _ _ _ _
 Destino 2 Num. Usuario _ _ _
 Destino 3 _ _ _ _ _
 Destino 3 Num. Usuario _ _ _
 Tipo Com. Email RED CEL
 A/C Email **NO** SI
 A/C SMS **NO** SI
 SMTP Servidor _ _ _ _ _
 SMTP Puerto Servidor _ _ _ _ _
 SMTP Nom. Usuario _ _ _ _ _
 SMTP Clave _ _ _ _ _
 Email De _ _ _ _ _

OPCIONES REMOTAS

Clave Remota _ _ _ _ _
 Autorización Fábrica **NO** SI
 Timbres Armado _ _ _ (0 a 15, fábrica = 8)
 Timbres Desarmado _ _ _ (0 a 15, fábrica = 8)
 Receptor Alarmas **NO** SI
 Receptor Servicios NO **SI**
 Desarmar **NO** SI

REPORTES SISTEMAS

Reporte Aperturas/Cierre **NO** SI
 Reporte Aborto **NO** SI
 Reporte Rest. Zonas NO **SI** DESARMADO
 Reporte Cancelados NO **SI**
 Reporte Cambio Claves **NO** SI
 Amago **NO** SI
 Tarde para Abrir Minutos _ _ _ (0 a 240 min.)
 Temprano para Cerrar Min. _ _ _ (0 a 240 min.)

Nota: Valores de fábrica se muestran en **negrilla**.

OPCIONES SISTEMA

Sistema	AREA	T/P	E/S
Código Cierre	NO	SI	
Verificar Cierre	NO	SI	
Retardo Entrada 1	--	(30 a 250 seg., fábrica = 30)	
Retardo Entrada 2	--	(30 a 250 seg., fábrica = 60)	
Retardo Salida	--	(45 a 250 seg., fábrica = 60)	
Tiempo Zona Cruzada	--	(0, 4 a 250 seg.)	
Retardo Falla de AC	--	(0, 1 a 9 hrs.)	
Activar Auto-Cancelado	NO	SI	
Acceso Telefónico	NO	SI	
Actividad Zona Horas	--	(0 a 9 hrs.)	
Actividad Armado Días	--	(0 a 99 días)	
Cambio Hora	NO	SI	
Horas desde HMG	--	(0 a 23 hrs., fábrica = 6)	
Mostrar Tiempo	NO	SI	
Código Casa Inalámbrico	--	(0 a 50)	
Detectar Interferencia	NO	SI	
Inalámbricos Audibles	SIM	DIA	MIN
Pánico en Teclado Activo	NO	SI	
Área Ocupada	NO	SI	

OPCIONES CAMPANA

Corte de Campana	--	(0 a 15 min., fábrica = 5)
Prueba Campana Audible		NO SI
Salida Campana	--	(0 a 4, 31-34, 41-44)

ACCIÓN CAMPANA . . .

Zona Fuego	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Robo	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Supervisión	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Pánico	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Emergencia	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Auxiliar 1	Constante	Pulso	Temporal	Ning
Zona Auxiliar 2	Constante	Pulso	Temporal	Ning

OPCIONES SALIDAS

Corte Salida	1	2	3	4
Tiempo Corte	--		(0 a 15 min.)	
Salida Falla Comunicaciones	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Alarma Fuego	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Falla Fuego	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Amago	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida en Entrada	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida en Salida	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Listo a Armar	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Armado	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Robo	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Cierre Tarde	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	
Salida Armado-Alarma	--		(0 a 4, 31-34, 41-44)	

INFORMACIÓN SALIDAS (INALÁMBRICAS)

Salida No. *	Nombre Salida	Número Serie	Tiempo Superv (0, 3, 60, 240 min.)
31			
32			
33			
34			
41			
42			
43			
44			

Nota: Asigne los números 31 a 34 para las salidas inalámbricas de respuesta lenta (activa plazo de 15 segundos) o 41 a 44 para las salidas inalámbricas de respuesta rápida (activa dentro de 1 segundo).

INFORMACION ÁREA

Área #	Nombre Área	Auto Armado N o S	Zona Abierta CAN, FORC, o neg	Auto DESARMAR N o S
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Nota: Valores de fábrica se muestran en **negrilla**.

XT30/XT50 Hoja Programación

Digital Monitoring Products



www.dmp.com

2500 North Partnership Boulevard

LI-0983-SP © 2009 Digital Monitoring Products, Inc.



XT30/XT50 Información Zona		Llavero	Tipo	Área	Inalámbrico	DMP Inalámbricos										Desarmado Abierto		Desarmado Corto		Armado Abierto		Armado Corto		Auto-Cancelado	Preaviso	Retardo Entrada	Zona Cruzada	Prioridad	Contador Tráfico	Días Auditar Zona	Via Receptor	Estilo			
			-- NCH DIA SAL FV PN EM SV A1 A2 VF AR	INT RECA PERI 1 a 6		1101 Contacto 1101 Externo Contacto N/A?	1114 Contacto	Supervisión Time	1142 LED Operación	1126 Desarm- Deshabilitado	1126 PIR	Contador Pulso	1126 Sensibilidad	Mensaje	Salida *	Acción	Mensaje	Salida *	Acción	Mensaje	Salida *	Acción	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NORM 1 2 AMBOS	ALT ARM DES PASO MINT	
Condición asignada a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1 Y A2.		N	NCH		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	-	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NORM	ALT
Condición asignada a Preaviso y Tiempo Entrada Solamente SAL.		S	A1 A2	0	N	INT	N	1	240	S	4	0	0	P	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	ARM
Condición asignada a tipo ARM.			VF AR	1 a 6	S	EXT	S	4	240	S	4	Alta	Alta	L	1	F	-	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	PASO
Condición asignada a Llaveros Inalámbricos, módulos Salidas pueden ser 31 a 34 y 41 44.					N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	P	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	MINT
Tipo Zona Fábrica					N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	-	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
NOCHE		N	NCH		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	P	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
DIA		N	DIA		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	P	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
SALIDA		N	SAL		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	-	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
FUGO		N	FV		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	-	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
PANICO		N	PN		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	-	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
EMERGENCIA		N	EM		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	-	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
SUPERVISION		N	SV		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	-	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
AAUXILIAR 1		N	A1		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	P	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	NORM
AUXILIAR 2		N	A2		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	P	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	NORM
VERIFICACION FUGO		N	VF		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	P	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
ARMADO		N	AR		N	INT	N	1	240	S	4	Baja	Baja	-	0	S	A	0	S	A	0	S	N	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ALT
Nombre Zona		* Salida = 1 a 4, 31 a 34, a 41 a 44.																																	
Numero Serie		= Esta función no está disponible para la zona.																																	